

**CEE Verlängerungskabel, H07RN-F 3G2,5 mit Winkelkupplung****CEE Leitungen****Produktbeschreibung:**

Ideal für Camping, Caravaning und Wohnwagen: Schwere Gummischlauchleitung mit CEE-Stecker und CEE-Kupplung und Winkelstecker. Der besondere Clou: Schutzkontaktsteckdose im Winkeladapter.

**Gemeinsame technische Details:**

- witterungsbeständiges Gummi Kabel, H07RN-F 3G2,5
- Länge siehe Tabelle Seite 2
- 230VAC~, 16A, 3-polig
- max. 3.600W
- Schutzkart IP44, spritzwassergeschützt

**Bestimmungsgemäße Verwendung:**

Camping und Caravaning: Primärer Einsatzbereich ist die Stromversorgung von Wohnwagen, Wohnmobilen und Zelten auf Campingplätzen. Freizeit und Garten: Auch im Garten oder bei Freizeitaktivitäten kann der Stecker zum Einsatz kommen, z. B. für den Anschluss von Elektrogrills, Rasenmähern oder Pumpen. Mobile Geräte: Generell ist der Stecker für alle mobilen Geräte geeignet, die eine höhere Stromstärke benötigen, als eine herkömmliche Haushaltssteckdose liefern kann. Industrie und Handwerk: In einigen Fällen wird der blaue CEE-Stecker auch in Industrie und Handwerk verwendet, z. B. auf Baustellen oder in Werkstätten.

**Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!**

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlöschen mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und Konformität! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach entsorgt werden (Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden! Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr! Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

**Separate Sicherheitshinweise Leitung**

Achten Sie auf einen sicheren Standort (Verlegeort). Nicht auf Laufwegen oder an unübersichtlichen Stellen platzieren (Stolpergefahr) Die Produkte sind wettergeschützt, jedoch nicht wasserdicht. Achten Sie bei der Wahl des Standortes darauf das dieser nicht bei starkem Regen vollläuft, zum Beispiel in einer Senke/Kuhle/Mulde. Das Produkt darf nur an Stromnetzen betrieben werden die mit einem FI-Schutzschalter ausgerüstet sind (max. 30mA) und geerdet über Schutzkontakt. Der Spritzwasserschutz des Produktes bleibt nur erhalten wenn die angeschlossenen Produkte die gleiche oder eine höhere Schutzkart (Minium IP44) haben. Der blaue CEE-Stecker ist ein vielseitiger und robuster Steckertyp, der vor allem im Camping- und Freizeitbereich Anwendung findet. Beachten Sie die bestimmungsgemäße Verwendung und die Sicherheitshinweise, um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.

Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll! Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für: Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.

**CEE Leitungen**

Art.-Nr.	Farbe / Typ	Leistung max.	Leitungs Typ	Strom max.	Spannung	Länge	Stecker	Kupplung
23259	15m, schwarz-blau	3600 Watt	H07RNF 3G2,5	16A	230VAC~	15m	gerade	abgewinkelt
23260	25m, schwarz-blau	3600 Watt	H07RNF 3G2,5	16A	230VAC~	25m	gerade	abgewinkelt

**Sicherheitshinweise Leitung**

- Ein Umbauen, Verändern oder Erweitern des Produktes ist nicht gestattet.
- Das Gerät darf im Betrieb nicht abgedeckt werden.
- Das Produkt muss regelmäßig aus Schäden geprüft werden, beschädigte Geräte dürfen nicht betrieben werden.
- Überschreiten Sie niemals die maximale Anschlusslast von 3600 Watt.
- Das Produkt darf niemals in Wasser, auch nicht in andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht geknickt, gequetscht oder eingeklemmt werden.
- Das Gerät darf nur einzeln betrieben und niemals mehrere ineinander gesteckt werden!
- Das Gerät ist für Außen geeignet ist aber nicht dauerhaft UV beständig
- Das Gerät ist nur für seinen vorgesehenen Einsatzzweck zu verwenden.
- Das Produkt niemals öffnen, es gibt keine zu wartenden Teile - nur durch Fachpersonal.

**Separate Sicherheitshinweise 230V Geräten**

Lassen Sie bei Anschluss und Nutzung von 230V~ Geräten oder Komponenten, die direkt am Stromnetz betrieben werden, immer Vorsicht walten. Es müssen alle angegebenen Sicherheitshinweise (Schutzklasse, Schutzart, Leistungsbereiche, Betriebsspannungen, maximale Stromstärke etc.) zu jeder Zeit beachtet werden. Überprüfen Sie die Geräte: Stellen Sie sicher, dass alle Geräte, die Sie an das 230V~ Netz anschließen, in einwandfreiem Zustand sind. Beschädigte Kabel, Stecker oder Gehäuse können zu gefährlichen Situationen führen und dürfen nicht verwendet werden. Achten Sie auf die richtige Spannung: Vergewissern Sie sich, dass das Gerät für den Betrieb mit 230V~ ausgelegt ist. Verwenden Sie nur geeignete Steckdosen: Schließen Sie Geräte nur an Steckdosen an, die für die jeweilige Stromstärke ausgelegt sind. Betrieb nur am Hausnetz mit Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter): FI-Schalter schützen vor lebensgefährlichen Stromschlägen, indem sie den Stromkreis bei einem Fehlerstrom sofort unterbrechen. Das Gerät darf nicht mit feuchten/nassen Händen berührt werden. Bewahren und betreiben Sie elektrische Geräte immer außerhalb der Reichweite von Kindern und beeinträchtigten Personen: Kinder und beeinträchtigte Personen sind besonders gefährdet, da sie die Gefahren des Stroms nicht einschätzen können. Defekte Geräte dürfen nicht mehr betrieben werden und müssen vom Stromnetz getrennt werden. Denken Sie daran: Strom ist lebensgefährlich! Gehen Sie vorsichtig mit elektrischen Geräten um und befolgen Sie die Sicherheitshinweise. Im Zweifelsfall ziehen Sie immer einen Fachmann hinzu. Betreiben Sie elektrische Geräte nie ohne Aufsicht.

**Hinweise zur Reinigung, Pflege und zum Umweltschutz**

Reinigen Sie dieses Produkt mit einem trockenen fusselfreien Baumwolltuch. Bei stärkeren Verschmutzungen evtl. mit einem leicht gewässerten, nebelfeuchten Tuch. Achten Sie darauf dass das Produkt ausgeschaltet, vom Stromnetz abgetrennt ist. Verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel. Verwenden Sie niemals Flüssigkeiten die die Oberfläche des Produktes beschädigen könnten (z.B. Scheuermilch). Das Produkt enthält keine zu wartenden Teile. Das Produkt ist mit einer durchgestrichenen Mülltasse gekennzeichnet, bitte beachten Sie den Entsorgungshinweis in der Fußzeile der ersten Seite dieser Anleitung.