

Bedienungsanleitung

LED Draht-Lichterkette McShine "Micro" 80 LEDs, warmweiß, batteriebetrieben

Einführung

Geehrte Kundin, geehrter Kunde,
wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihrer
neuen LED-Lichterkette gratulieren!

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein
Produkt entschieden, welches ansprechendes
Design und durchdachte technische
Features gekonnt vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Anschluss- und
Bedienhinweise sorgfältig durch und befolgen
Sie diese, um in möglichst ungetrübten Genuss
der Leuchte zu kommen!



Leistungsmerkmale

- ideal für die Dekoration im Innenbereich
- stromunabhängig durch Batteriebetrieb

Technische Daten:

- Anwendungsbereich: Innenraum
- Gesamtlänge: 8,3 m
- LED Anzahl: 80
- Stromversorgung: 3x Mignon / AA
- Lichtfarbe: warmweiß

Sicherheitshinweise:

- Bitte beachten Sie, dass bei technischer Änderung des Geräts sofort die Zulassung des Geräts erlischt!
- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen. Sollte dies der Fall sein, bitte das Gerät nicht in Betrieb nehmen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Es könnte bei dem Aufprall auf hartem Untergrund beschädigt werden.
- Vermeiden Sie die Installation an Orten mit starken Temperaturdifferenzen oder hoher Feuchtigkeit.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/ -tüten, Styroportteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät gehört nicht in Kinderhände, es ist kein Kinderspielzeug!

Installation/Inbetriebnahme

- Öffnen Sie das Batteriegehäuse und legen Sie die Mignonbatterien (Typ AA) polungsrichtig ein.
- Schließen Sie wieder das Gehäuse und betätigen Sie den Schalter auf der Stirnseite des Gehäuses.