

Lavalampen - der Klassiker der 70er Jahre

ChiliTec GmbH - gpsr@chilitec.de
Bäckerberg 12 - 38165 Lehre
Amtsgericht Braunschweig, HRB 201747

Produktbeschreibung:


DER Klassiker der 70er - jetzt wieder voll im Trend! Gefühlvolle Stimmungsleuchte mit waberndem Lichteffect durch Wärmezirkulation zum günstigen Preis.

Technische Details:

- Dekoleuchte - Nicht zur Raumbelichtung geeignet
- Betrieb an 230V/50Hz
- 1,5m Netzleitung & Netzschalter
- hochwertiger Standfuß
- inkl. E14/R39 Leuchtmittel, 30Watt
- Lebensdauer ~ 1000h
- Ein-/Ausschalter
- Nur für den Innenbereich, Schutzklasse II, IP20



Lavalampen verschiedene Modelle & Farben



Farben & Typen > siehe Tabelle Seite2



Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlöschen mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und Konformität! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach entsorgt werden (Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden! Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr! Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

Hinweise zum Betrieb und zur bestimmungsmäßigen Verwendung

Dieser Artikel ist für den privaten Betrieb als Dekoration in trocknen Innenräumen gedacht. Ein Dauerbetrieb ist nicht angedacht. Schauen Sie während des Betriebes nicht in das Licht und berühren Sie die Lampe nicht - Verbrennungsgefahr. Der Flüssigkeitsbehälter darf nicht geöffnet werden. Sollten Sie, z.B. aufgrund von Bruch, in Kontakt mit der Flüssigkeit kommen, reinigen Sie die Kontaktstellen mit ausreichend Wasser. Berühren Sie den Artikel niemals mit feuchten Händen - Stromschlaggefahr. Zum Wechsel des Leuchtmittel und zur Reinigung muss die Netzleitung aus der Steckdose entfernt werden und die Lampe muss komplett ausgekühlt sein. Die Stromzufuhr muss allpolig unterbrochen werden. Lassen Sie die Lampe vor nicht unbeaufsichtigt. Bei längerer Nichtbenutzung muss das Produkt vom Stromnetz getrennt werden. Achten Sie stets auf einen stabilen und sicheren Standort. Der Flüssigkeitsbehälter darf nicht geschüttelt oder mechanisch beansprucht werden.

Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll! Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für: Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.

Art.-Nr.	Farbe Wasser	Farbe Wachs	Farbe Body	Metallic-Effekt	Leistung	Verbrauch / 1000h	Größe/ Maße	Sonstiges
21468	rot	gelb	silber	nein	30 Watt	30kWh	HxØ 40x10,5cm	
22260	klar	grün	schwarz	nein	30 Watt	30kWh	HxØ 40x10,5cm	
22275	blau	rot	silber	nein	30 Watt	30kWh	HxØ 40x10,5cm	
22339	blau	grün	schwarz	nein	30 Watt	30kWh	HxØ 40x10,5cm	
22340	klar	orange	schwarz	nein	30 Watt	30kWh	HxØ 40x10,5cm	
22650	klar	rot	schwarz	ja	30 Watt	30kWh	HxØ 40x10,5cm	
22651	klar	gold	schwarz	ja	30 Watt	30kWh	HxØ 40x10,5cm	

Hinweise zum Betrieb

- Das Produkt hat eine Anlaufzeit welche je nach Umgebungstemperatur zwischen 30 Minuten bis maximal 180 Minuten liegt.
- Das Gerät ist nicht als Nachtlicht gedacht - darf nicht als solches verwendet werden.
- Verlassen Sie nicht den Raum, lassen Sie das Gerät niemals unbeobachtet.
- Es darf nur das mitgelieferte, oder dass vom Hersteller als Ersatzteil gelieferte Leuchtmittel verwendet werden.

Installation und Sicherheitshinweise

- Das Produkt enthält keine zu wartenden oder zu pflegenden Teile.
- Entnehmen Sie das Produkt vorsichtig der Verpackung und prüfen es auf Unversehrtheit.
- Sind Beschädigungen erkennbar, darf das Produkt nicht in Betrieb genommen werden.
- Reparaturen durchführen / Öffnen des Produkt darf ausschließliche eine Elektro-Fachkraft.
- Das Produkt darf während des Betriebes nicht berührt werden, es kann sehr heiß werden.
- Das Produkt darf nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Jede Veränderung am Produkt führt zum Verlust der Gewährleistung und der Konformität.
- Vor der Reinigung muss die Stromzufuhr des Produktes unterbrochen werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Chemikalien oder Scheuermittel.
- Das Produkt ist nicht für Dauerbetrieb geeignet max. 4 Stunden danach 1 Stunde Pause.
- Das Produkt darf ausschließlich an 230V/50Hz betrieben werden.
- Die Umgebungstemperatur im Betrieb muss zwischen +20 und +30°C liegen!
- Bei längerer Nichtbenutzung muss das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden.
- Achten Sie auf Haustieren, Katzen oder Hunde können das heiße Gerät leicht umreißen.
- Vor dem Leuchtmittelwechsel muss der Netzstecker Minimum 1 Stunde vorher gezogen werden, das Leuchtmittel wird im Betrieb sehr heiß und schon eine kurze Berührung kann schwere Verbrennungen verursachen.
- Ein neues Leuchtmittel muss vorsichtig, handfest eingesetzt werden. Vor dem Einstecken des Netzsteckers muss der korrekte Sitz der neuen Lampe kontrolliert werden.