

Art.-Nr. 23111 - LED Tischleuchte mit Touch-Funktion Li-Akku, Warmweiß + RGB

Hübsche Akku-Tischleuchte für Wohnbereich oder Terrasse.

Technische Details:

- komfortable Touch-Bedienung
- 3 Helligkeitsstufen: 25-50-100% warmweißes Licht +SOS
- RGB mit Farbwechsel oder Einzelfarbe
- Akkubetrieb über 1200mAh Akku Typ 18650
- inkl. 50cm USB Kabel
(benötigtes Netzteil zum Laden 5V / 500mAh)
- warmweißes Licht ca. 120 Lumen
- ØxH 88x113mm



Aufladung und Bedienung:

Laden Sie die Leuchte mit einem USB-Steckernetzteil an 5,0V= auf. Die Ladung erfolgt, solange die rote LED leuchtet. Wenn vollständig geladen erlischt die LED. Der Ladevorgang dauert ca. 3-5 Stunden.

Die Bedienung erfolgt über den MODE Touch-Kontakt:

- 1x berühren 25% Helligkeit, 2x 50%, 3x 100 %, 4. Berührung SOS Licht. Modus 1-4: Warmweißes Licht
- 5. Berührung startet den RGB-Farbwechselmodus. Sie können dann am „Farbkranz“ die gewünschte Farbe direkt auswählen. Dazu bitte die Wunschfarbe ca. 4-5 Sek. berührt halten.

Die 6. Berührung versetzt die Leuchte in den StandBy Modus.

An der Unterseite befindet sich ein EIN/AUS Schalter um die Leuchte komplett zu deaktivieren.



Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Produktes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach, entsorgt werden (Siehe Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden! Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr! Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Das Produkt darf im Betrieb niemals abgedeckt werden! Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

Schauen Sie niemals direkt beziehungsweise ungeschützt ins Licht oder auf die LEDs direkt, die Helligkeit kann Sie stark blenden und Sie riskieren Verletzungen und evtl. dauerhafte Schädigungen der Augen bzw. der Netzhaut. Richten Sie die Leuchte niemals auf Menschen oder Tiere! Das Produkt darf im Betrieb niemals abgedeckt werden! **Brandgefahr!**

Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll !! Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für:
Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.